



Lp.	Opis	Ilość
1	poprzeczka tylna	1
2	element boczny	2
3	poprzeczka przednia	1
4	śruba montażowa M8x16 + podkładka i nakrętka	12 kpl.
5	stopka z nakrętką kontruującą	4 kpl.
6	pręt gwintowany M16 + 4 podkładki i 4 nakrętki	1 kpl.
7	przedłużenie nóg stojaka	4
8	pręt z gwintem M6 (do uformowania obejmy) + nakrętka	2 kpl.

MONTAŻ STOJAKA:

- Do elementów bocznych (2) dokręcić przedłużenia nóg stojaka (7) (stosując po dwie: śruby M8 x16, podkładki i nakrętki (4)).
- Do przedłużeń nóg stojaka (7) dokręcić stopki z nakrętką kontruującą (5).
- Zamontować wstępnie pręt gwintowany M16+4 podkładki i 4 nakrętki (6).
- Przykręcić śrubami M8x16 poprzeczki: tylną (1) oraz przednią (3) w pozycji uzależnionej od potrzebnej głębokości stojaka.
- Nakrętki na pręcie gwintowanym M16 ustawić tak aby uzyskać kąt prosty pomiędzy poprzeczką górną a elementami bocznymi, następnie mocno dokręcić.
- Za pomocą stopek (5) ustawić dokładnie potrzebną wysokość i wypoziomować stojak. Ustawienie zablokować nakrętkami kontruującymi.
- Uformować pręty (8) w zależności od kształtu i rozmieszczenia stopek w posiadanym wkładzie/kasecie i przykręcić do odpowiednich otworów.
- Ustawić wkład/kasetę tak, aby jego tylne stopki były umieszczone w obejmach.
- Sprawdzić czy wkład/kaseta jest ustawiona stabilnie na stojaku. W razie konieczności poprawić ustawienie.

UWAGA:

W zależności od rozstawu i wielkości stopek we wkładzie/kasecie uformować obejmę i przykręcić w odpowiednim miejscu do tylnej poprzeczki.

